


# VGAクーラー取扱説明書 (U-VC120-B)



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は、本製品の機能およびご使用方法、取り扱いに関する注意事項等の説明をいたしますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

## 1 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、以下の内容を必ずお守りください。

### ⚠ ご注意

- ・作業を行なう前に、必ず電源をオフにして AC コンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因になります。
- ・本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行なう際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- ・吸気口、排気口やファンなどの回転部、可動部に指や物などを入れないでください。けがや故障等の原因となります。
- ・電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
- ・濡れた手でさわらないでください。感電や故障等の原因になります。
- ・加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。火災、感電、ショート等の原因になります。
- ・内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。ショートや発熱により、火災、感電、故障等の原因になります。
- ・分解、改造をしないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電等の原因になります。
- ・雷が鳴り出したら、電源をオフにして AC コンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因になります。
- ・本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒れたり落下すると、けがや製品の故障等の原因になります。また重量でシャシーが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障等の原因になります。
- ・煙や異臭、異音が出たときはすぐにご使用を止め、電源をオフにして AC コンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使うと火災、感電等の原因になります。
- ・異常に温度が高くなるところに置かないでください。シャシーや内部部品が劣化するほか、火災等の原因になります。
- ・油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。火災や感電、故障等の原因になります。
- ・お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。シャシーが変質したり、故障等の原因になります。
- ・本製品はパソコン用/パーツです。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またこれらに組み込まれた使用は意図されておりません。
- ・本製品は日本国内での使用を前提にしています。日本国外で使用された場合の直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。
- ・硬度の勝るネジ類を取り付ける際にネジ穴の溝を破損する恐れがあります。取り付けの際は十分ご注意ください。

## 2 パッキングリスト

①本体（1個）、②ミリネジ（8本）、③インチネジ（8本）

## 3 ご使用方法



① ファンブラケットを固定しているネジを緩め、ファンを適度な角度に調整し、再び固定します。



② PCI スロットの拡張カードを固定するネジ穴を使って本製品を取り付けます。

⚠ PCI スロットの拡張カードを固定するネジ穴の規格は PC ケースによって異なります。お使いの PC ケースの取扱説明書をご確認の上、ミリネジ・インチネジのいずれかをご使用ください。